



Artikel	Bestelnr.	VE
1 Hoofdsleutel	9 078 980	1
2 Z23/Z25 hoofdsleutel 18001 - 18500	9 078 982	1
3 Z23/Z25 hoofdsleutel 18501 - 19000	9 078 985	1
4 Vlakke draaisleutel	9 078 989	1
5 Z23/Z25 onbewerkt stuk ijzer 18001 - 18500	9 078 990	1/50
6 Z23/Z25 onbewerkt stuk ijzer 18501 - 19000	9 078 991	1/50

Demontagesleutel voor Z17- en Z21-binnencilinders

Het uitwisselen van de cilinder is uitsluitend bij geopende sluitcilinder mogelijk. Voordien moet in elk geval met de passende sleutel worden ontsloten! De demontagesleutel heeft geen sluitfunctie.



Bestelnr.	VE
0 072 509	1

Montage/demontage

- 1 Cilinderslot ontsluiten
- 2 Sleutel uittrekken
- 3 Demontagesleutel invoeren
- 4 Demontagesleutel samen met de binnencilinder uittrekken
- 5 "Nieuwe" binnencilinder met ingestoken sleutel tot aan de aanslag steken. Klaar!

